



A MANETTE



A CROSSE



A CLEF



POSITIONS	COULEUR	REF. No.	COULEUR	REF. No.	EXTRACTION DE LA CLEF			REF. No.
					Gx	O	Dx	
		PSMB1DOCL		PSLB1DOCL		*		PSCG8DOCL
		PSMB2DOCL		PSLB2DOCL				
		PSMB3DOCL		PSLB3DOCL			*	PSCG8DOECL
		PSMB4DOCL		PSLB4DOCL				
		PSMB5DOCL		PSLB5DOCL		*	*	PSCG8DONCL
		PSMB8DOCL		PSLB8DOCL				
		PSMB1D2CL		PSLB1D2CL				
		PSMB2D2CL		PSLB2D2CL				
		PSMB3D2CL		PSLB3D2CL		*		PSCG8D2CCL
		PSMB4D2CL		PSLB4D2CL				
		PSMB5D2CL		PSLB5D2CL				
		PSMB8D2CL		PSLB8D2CL				
		PSMB1TOCL		PSLB1TOCL		*		PSG8TOCCL
		PSMB2TOCL		PSLB2TOCL	*		*	PSG8TOACL
		PSMB3TOCL		PSLB3TOCL	*	*	*	PSG8TOECL
		PSMB4TOCL		PSLB4TOCL	*	*		PSG8TOGCL
		PSMB5TOCL		PSLB5TOCL	*		*	PSG8TOHCL
		PSMB8TOCL		PSLB8TOCL		*	*	PSG8TONCL
		PSMB1T3CL		PSLB1T3CL				
		PSMB2T3CL		PSLB2T3CL				
		PSMB3T3CL		PSLB3T3CL		*		PSCG8T3CCL
		PSMB4T3CL		PSLB4T3CL				
		PSMB5T3CL		PSLB5T3CL				
		PSMB8T3CL		PSLB8T3CL				
		PSMB1T2CL		PSLB1T2CL		*		PSCG8T2CCL
		PSMB2T2CL		PSLB2T2CL				
		PSMB3T2CL		PSLB3T2CL	*			PSCG8T2ACL
		PSMB4T2CL		PSLB4T2CL				
		PSMB5T2CL		PSLB5T2CL	*	*		PSCG8T2HCL
		PSMB8T2CL		PSLB8T2CL				
		PSMB1T1CL		PSLB1T1CL		*		PSCG8T1CCL
		PSMB2T1CL		PSLB2T1CL				
		PSMB3T1CL		PSLB3T1CL			*	PSCG8T1ECL
		PSMB4T1CL		PSLB4T1CL				
		PSMB5T1CL		PSLB5T1CL		*	*	PSCG8T1NCL
		PSMB8T1CL		PSLB8T1CL				

1 Pour l'utilisation d'un contact central, remplacer la lettre "B" par la lettre "C": PSMB...

2 Pour un sélecteur Gauche/Droite, remplacer les lettres "DO" par "SO": PSMB1SDCL ou PSCG8SDCL.

* Position d'extraction de la clef